

# ICEGRIP

## Installationsanleitung

1

Entfernen Sie die beiden Schrauben und die abnehmbare Endhalterplatte und installieren Sie den TrackGrip auf dem Trackpad.

2

Stellen Sie sicher, dass der feste Endhalter an der Kante der Schiene anliegt.

3

Die Seite mit dem abnehmbaren Endhalter befindet sich in der Nähe des anderen Endes der Schiene.

4

Installieren Sie die Halteplatte mit den mitgelieferten Schrauben. Die oberen beiden Stifte dienen nur zur Ausrichtung. Verwenden Sie einen Schraubenschlüssel.

5

Die abnehmbare Kopfplatte und der TrackGrip müssen nicht bündig abschließen, solange die Schrauben fest sitzen.

Installieren Sie bei jedem 5. Trackpad zusätzliche TrackGrips.

### Wichtige Information

- + NICHT zu fest anziehen. Verwenden Sie KEINE Schlagwerkzeuge zum Anziehen der Schrauben. Das Drehmoment der Schrauben darf nicht mehr als 94 Pfund betragen.
- + Führen Sie nach der Bestätigung der korrekten Passung nach 10 Minuten Gebrauch eine weitere Passungsprüfung durch.
- + Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Schrauben noch fest sitzen.
- + Stellen Sie sicher, dass während der Installation die richtige Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhe und Schutzbrille, verwendet wird.

TrackGrip wurde entwickelt, um die Stabilität und Traktion zu verbessern und die Sicherheit innerhalb der Grenzen Ihrer Maschine zu erhöhen. Wir raten zur Vorsicht und übernehmen keine Verantwortung für etwaige Folgen, die sich aus dem Betrieb der eingebauten Maschine außerhalb der Sicherheitsrichtlinien oder Spezifikationen des Herstellers ergeben.